


CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR OOLY


- Ooly est un appareil portable alimenté par batterie.
- Ooly marque le temps à l'aide de changements de couleurs; chaque changement correspond à une **période d'éclairage**.
- Nul besoin de configurer l'appareil; il sera automatiquement configuré lors de la première connexion à l'**application Ooly**.
- L'application Ooly peut être utilisée à tout moment pour effectuer des modifications de dernière minute.

CONNECTEZ OOLY À L'APPLICATION MOBILE

L'application Ooly permet de configurer et de modifier l'horaire d'Ooly. Afin d'établir une connexion, assurez-vous qu'Ooly soit chargé et à proximité. Ensuite, sélectionnez votre **Ooly** dans la **liste de détection**. Une fois la configuration terminée, il est recommandé de déconnecter votre Ooly afin d'économiser la batterie.



Tapez **Rechercher d'autres Ooly** afin de rafraîchir la liste de détection.



Glissez à gauche afin de **Renommer** ou **Déconnecter** Ooly.

DÉTERMINEZ L'HORAIRE D'OOOY AVEC UN ENSEMBLE DE PÉRIODES D'ÉCLAIRAGE

- L'exemple suivant illustre combien de périodes d'éclairage (image de droite) sont nécessaires afin de définir l'horaire simple ci-dessous (image de gauche), et ce, pour tous les jours de la semaine. À noter : la période de 21:00 (image de droite) est nécessaire pour éteindre la lumière d'Ooly. Un horaire doit contenir tous les changements de couleur, y compris lorsqu'on souhaite que la lumière soit éteinte (représenté par un cercle noir sur l'image de droite).

Horaire quotidien




Application Ooly



Glissez à gauche afin de **Copier** ou **Supprimer** une période.


PÉRIODES D'ÉCLAIRAGE : COMPRENDRE LES FONCTIONS DE BASE

- En utilisant le même exemple, il faut effectuer les réglages suivants pour la période d'éclairage de 8:00 PM afin que Ooly devienne ROUGE à cette heure à tous les jours.



PÉRIODES D'ÉCLAIRAGE : COMPRENDRE LES FONCTIONS AVANCÉES

Pour chaque période d'éclairage, **trois icônes** sont positionnées à gauche du rond de couleur pour indiquer l'état des fonctions avancées. Lorsque la fonction avancée est en surbrillance, la fonction correspondante est activée jusqu'à la prochaine période d'éclairage.



Transition de couleurs

Une **transition de couleurs** peut être activée pour une **durée** spécifique. Lorsqu'elle est activée pour une période d'éclairage donnée, Ooly passera de la couleur précédente à la nouvelle couleur, sur la **durée** de transition définie. Le changement commencera au début de la nouvelle période d'éclairage.

Dans l'exemple simple ci-dessous, à 20:00 (20:00:00), Ooly commencera à passer de la couleur jaune à la couleur rouge, jusqu'à ce qu'Ooly atteigne sa couleur rouge finale 10 secondes plus tard (20:00:10).





Lampe de poche

Lorsque le mode **lampe de poche** est activé, une nouvelle couleur (couleur de la lampe de poche) peut être générée par Ooly pendant cette même période d'éclairage. Cette nouvelle couleur est activée sur l'appareil par une pression rapide sur le bouton se trouvant sur la tête d'Ooly. En cliquant à nouveau sur ce même bouton, la couleur de l'horaire normal de la période d'éclairage sera rétablie.

Habituellement, le mode lampe de poche est utilisé pour que votre enfant puisse faire un aller-retour à la salle de bain la nuit en toute sécurité. Par exemple, votre aîné pourrait appuyer sur la tête d'Ooly pour allumer une lumière plus vive facilitant ses déplacements dans le noir.

Le mode lampe de poche a de multiples fonctions supplémentaires qui peuvent être réglées sur l'application Ooly :

- **Maximum d'utilisations** : Pour une période d'éclairage donnée, les utilisations maximales correspondent au nombre de fois que l'enfant peut allumer la lampe de poche, après quoi le mode lampe de poche sera automatiquement désactivé.
- **Durée** : Par cette fonction, vous pouvez définir la durée pendant laquelle la lumière de la lampe de poche sera allumée. Ooly reviendra à sa période d'éclairage normale une fois cette durée écoulée, ou si l'enfant appuie manuellement sur la tête d'Ooly.
- **Secouer et changer la couleur** : Lorsqu'il est activé et que la lumière de la lampe de poche est allumée, les couleurs d'Ooly peuvent être altérées en secouant l'appareil.




Éteindre manuellement

Lorsque le mode **éteindre manuellement** est activé, une pression prolongée (3 sec) sur le bouton situé sur la tête d'Ooly met fin à la période d'éclairage en cours et éteint la lumière d'Ooly (mode lampe de poche inclus), et ce, jusqu'à ce que la prochaine période d'éclairage arrive.

CONTOURNER L'HORAIRE D'OOOY AVEC LE MODE CONTRÔLE MANUEL

L'horaire d'Ooly peut être totalement ignoré en réglant le mode Contrôle manuel en mode activé. Vous pouvez accéder aux paramètres du mode Contrôle manuel en tapant l'icône Ooly situé au coin supérieur gauche de l'application à l'écran de l'horaire. Ce mode permet d'allumer Ooly à tout moment et avec la couleur de votre choix.



Comment éteindre Ooly pour une longue période et économiser la batterie?

Il suffit de régler le **Contrôle manuel** en mode **Activé** et le champ **Lumière allumée** à la position **Off**.

QUE FAIRE LORSQUE OOLY EST ENTIÈREMENT DÉCHARGÉ

Connectez Ooly à un chargeur USB. Ooly commencera à se charger et s'allumera en suivant un motif de couleurs changeantes afin d'indiquer que son horloge interne doit être synchronisée avec l'**app Ooly** (Cela indique qu'Ooly a perdu son heure interne). Connectez-vous simplement à votre Ooly avec l'**app Ooly**. Ooly reprendra alors son fonctionnement normal et synchronisera son heure avec l'**app Ooly** automatiquement (Veuillez noter que le **Contrôle manuel** sera réinitialisé, et donc en mode **Désactivé**).

S'ASSURER QU'OOOY EST À JOUR

Il est fortement recommandé de vous assurer que le logiciel d'Ooly est à jour pour bénéficier des dernières fonctionnalités et améliorations. Sur l'application Ooly, allez dans le volet **Réglages**, puis Infos **sur Ooly**, puis **Logiciel d'Ooly** et suivez les instructions à l'écran. Si vous ne vous êtes pas inscrit auparavant, il sera nécessaire d'effectuer la mise à jour du logiciel.

EN SAVOIR PLUS

Visitez la page web "Centre d'aide Ooly" (<http://novo123.com/fr/aide>) afin d'avoir accès aux vidéos informatives et aux questions/réponses les plus fréquemment posées sur Ooly (page FAQ).